

## FINEPLACER® Flux-Transfer-Modul



Das Flux-Transfer-Modul dient dem Aufbringen von Flussmittel auf die Bumps des Bauteils. Es wird an den seitlichen Spannschienen des Positioniertisches angebracht. Kernstück ist eine Aufnahmeplatte mit unterschiedlichen Vertiefungen auf der Oberseite.

Mit einem Rakel werden die Vertiefungen gleichmäßig mit Flux gefüllt. Nun wird ein Bauteil mit dem Positionierarm aufgenommen und in die entsprechende Vertiefung "gedippt". Die gewählte Vertiefung bestimmt die Menge des aufgetragenen Flussmittels.

### Eigenschaften\*

- Schnelle Aufnahme direkt am Reparatursystem
- Nahtlose Integration in den Workflow
- Auch geeignet für ultrakleinen Pitch
- Einfache und reproduzierbare Methode
- Minimale Eindringtiefe: 20 µm
- Bauelementgröße (max): 48 mm x 48 mm