


FINEPLACER® Zwischenadapter



Zur Bearbeitung von Substraten die schmäler als der Diffusor der Unterheizung sind und wegen der Bauform der Unterheizung nicht in den Positioniertisch eingespannt werden können, wird der Zwischenadapter in die Keilschienen des Tisches montiert.

Der Adapter kann über der Unterheizung bis auf 0mm zusammen geschoben werden und erlaubt somit auch die Bearbeitung sehr kleiner Leiterplatten mit der Unterheizung.

Der Zwischenadapter kann bei den Unterheizungsmodulen RB07 und RB11 eingesetzt werden.